


# 星型万兆核心

## ——RG-NBS5816XS产品发布

石林  
2015-7-6



# 产品概述

- 产品图片



- Console口：CLI配置
- Out Band口：web界面、Telnet配置（解决全光口的问题）
- 硬件规格
  - 背板带宽：320Gbps
  - 包转发率：239Mpps
  - 万兆口：16个SFP+万兆光口，兼容千兆SFP模块，支持SFP+万兆铜缆
  - 配置口：1个Out Band配置口，1个Console口
  - 尺寸：440mm x 211mm x 44mm

# 产品概述

产品经理是脑残，没给设计电口，怎么用？！



8月份将会推出睿易的SFP-GT模块和NBS5816XS配合使用

# 产品概述

- 软件规格
  - 查看端口流量状况、端口流量走势

端口	描述	输入流量(Bps)	输出流量(Bps)	开启状态	连接状态	所属VLAN	Trunk口	操作
TGi0/1		0K	0K	开启	未连接	1	否	<a href="#">查看流量走势</a>
TGi0/2		0K	0K	开启	未连接	1	否	<a href="#">查看流量走势</a>
TGi0/3		0K	0K	开启	未连接	1	否	<a href="#">查看流量走势</a>
TGi0/4		0K	0K	开启	未连接	1	否	<a href="#">查看流量走势</a>
TGi0/5		0K	0K	开启	未连接	1	否	<a href="#">查看流量走势</a>
TGi0/6		0K	0K	开启	未连接	1	否	<a href="#">查看流量走势</a>

关键字:  [查询](#)  实时刷新流量

首页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 尾页 1 / 3页



# 产品概述

- 软件规格
  - 支持端口聚合，用于星型组网中，双万兆骨干链路

### 端口聚合

**说明：** 为了扩充端口带宽或实现带宽的冗余备份，将多个物理口（成员口）绑定成一个逻辑口（聚合口）。每个聚合口最多可以绑定8个成员口，成员口之间通过分流规则承担网络流量的传输。

聚合端口编号(1-16):

LACP聚合端口类型: 主动

请选择端口加入聚合口:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

可选端口  不可选端口  选中端口  聚合端口  Trunk口 **提示：可按住左键连续选取多个端口**

[添加设置](#)

#### 端口聚合列表

聚合端口	成员端口	操作
------	------	----

首页 [上一页](#) [1](#) [下一页](#) 尾页  / 1页

# 产品概述

- 软件规格

- 安全类功能：风暴抑制、防ARP攻击、防DHCP攻击、防DOS攻击、

### 端口聚合

**说明：** 为了扩充端口带宽或实现带宽的冗余备份，将多个物理口（成员口）绑定成一个逻辑口（聚合口）。每个聚合口最多可以绑定8个成员口，成员口之间通过分流规则承担网络流量的传输。

聚合端口编号(1-16):

LACP聚合端口类型: 主动

请选择端口加入聚合口:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

可选端口  不可选端口  选中端口  聚合端口  Trunk口 **提示：可按住左键连续选取多个端口**

### 端口聚合列表

聚合端口	成员端口	操作
------	------	----

首页 上一页 **[1]** 下一页 尾页  / 1页

# 产品概述

- 软件规格

  - 光模块数字诊断（DDM），排查光模块故障工具

命令	作用
Ruijie# show interfaces [interface-id] transceiver	显示指定接口的光模块基本信息以及 DDM 配置信息。
Ruijie# show interfaces [interface-id] transceiver alarm	显示指定接口的光模块当前故障告警信息，当没有故障时显示“None”。
Ruijie#show interfaces [interface-id] transceiver diagnosis	显示指定接口的光模块诊断参数的当前测量值。


字段	说明
SFP	
RX power high	接收光功率高告警
RX power low	接收光功率低告警
TX bias high	偏置电流高告警
TX bias low	偏置电流低告警
TX power high	发送光功率高告警
TX power low	发送光功率低告警
Temp high	温度高告警
Temp low	温度低告警
Voltage high	电压高告警
Voltage low	电压低告警

下单发货时间：8月7日前

测试样机发货时间：8月1日前

## 产品经理是傻X，你们为什么这么慢？别家早就出了

14年年中，有个一个12口万兆+8口千兆的盛科的芯片方案，我们没有选  
我们在等BCM的16口万兆的芯片推出  
为什么锐捷推出产品总比一些小品牌慢半拍？



全新交换机产品开发周期征程在8-9个月



# THANKS

星网锐捷网络有限公司

地址：北京海淀区复兴路29号中意鹏奥大厦东塔A座11层 邮编：100036

Office Tel: 010-51718888 Mobile Tel: 13888888888 Fax: 010-51718888

E-Mail: xxx@ruijie.com.cn

[www.ruijie.com.cn](http://www.ruijie.com.cn)